

SATO

No.1508-00

ミニマックス・ワイド
屋内用/壁掛け型
最高最低温度計



●測定範囲
-20~50°C

*ガーデニングは正確な温度管理から

* 温室やビールハウス、倉庫等に

水銀感温液の注意事項

お取扱いの際は落下衝撃等を製品に与えて破損しないよう十分に注意ください。万が一破損した場合は、絶対に真空掃除機等のご使用はさせてください。(ご使用になると、掃除機内が水銀で汚染され、その後常時水銀蒸気を排出するようになります)漏出した場合は、スポット等を用いて水銀を速やかに吸い取り、ガラス瓶等の密閉容器に回収してください。また、微小粒でかかり集められない場合は、ガムテープの糊部に付着させて集めて回収してください。回収された水銀容器は冷暗所に一時保管し、当社に返却または水銀専門の廃棄物処理許可業者に処理を委託してください。

*応急措置（「化学物質等安全データシート」から抜粋）

①皮膚に付着した場合：
皮膚に付着した部位をガーゼ、脱脂綿で拭き取り、清水で十分洗い流す。

②吸入した場合：
新鮮な空気の場所に移し、鼻をかみ、うかいをさせる。速やかに医師の診察を受ける。

③飲み込んだ場合：
牛乳、卵白を飲ませて吐かせ、速やかに医師の診察を受ける。

紙: 台紙 PET: スライドパック

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

このたびは「ミニマックス・ワイド」をお買いあげいただきありがとうございました。

●この商品は最高温度と最低温度及び現在温度を壁にかけてはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり大切に保存してください。

ご使用方法

①図のように本体を垂直にして、リセットボタンを押し、左右の温度の中にあるブルーマーカーの太くなっている下端が水銀柱の上端まで下がったことを確認し、指をリセットボタンから離すと測定準備完了です。

②温度測定値の見方

●右側温度計の止まっているブルーマーカー下端目盛位置が最高温度です。左温度計の止まっているブルーマーカー下端目盛位置が最低温度です。また水銀柱上端の目盛位置が現在温度です。

●新しく設定しなおすときは、リセットボタンを押してください。

●温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。

⚠ 注意事項

●温度計の目盛範囲以外でのご使用はおやめください。

●直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。

●本体を落としたりぶつけたりしますと、ガラス管の破損や水銀切れにより温度の値がくくるいます。また食品類のある場所などでの取り扱いには十分にご注意ください。

●お子様の手の届かないところに保管してください。

●ガラス管が破損し、水銀が飛散して身体に付着したときは、付着した部位をガーゼ、脱脂綿で拭き取り、清水で十分洗い流してください。なお感温液（クレオソート）には臭気がありますが有害ではありません。早めに換気してください。

仕様

測定範囲：-20~50°C 1目盛：1°C 本体：ABS樹脂

外形寸法：(W) 76 × (H) 220 × (D) 25mm 感温液：水銀・クレオソート

質量：約135g 温度計：ガラス

●この商品は取引または証明用として使用することはできません。

●年1回程度は他の正しい温度計と比較して温度の誤差を確認してください。

●万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えていただけます。それ以外の責はご容赦願います。


●保証期間：お買いあげ後1年間です。

ミニマックス・ワイド(レッド)



4 974425 315505

●水銀切れについて
水銀切れが生じてしまった場合は下図のように本体の上部を持って強く振り下ろしてください。



SATO 等社佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田錦町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111㈹ FAX 03-3254-8119

MADE IN CHINA

R.04