

使用イメージ

真空パックの表面にムーステープを貼り
温度センサを挿入して中心温度を測定します



防水型デジタル温度計

SK-1260

No.8080-06

SK-1260指示計、真空調理用センサ3本セット（ムーステープ付き）
価格 67,600円（税込 74,360円）

No.8080-07

SK-1260指示計、SK-S111K-60センサ（ムーステープ付き）
価格 39,600円（税込 43,560円）

- 食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合
- 測定物に突き刺しやすいφ1.0の極細センサ（先トガリ形状）を採用
- センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能（30mm、60mm、100mm）
- センサの器物番号（シリアルナンバー）はコネクタ部に刻印
シール貼付がないため、食品への異物混入を防止
- 真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定
ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
- 指示計とセンサ長60mmセンサのセット、指示計とセンサ長3種類のフルセットをご用意
測定対象に応じて選択が可能（セット品にはムーステープが標準付属）



シリアルナンバー刻印例

■ 真空调理用センサ

SK-S111K-30

No.8080-44 価格 14,000円（税込 15,400円）


SK-S111K-60

No.8080-45 価格 14,000円（税込 15,400円）

SK-S111K-100

No.8080-46 価格 14,000円（税込 15,400円）

シリコンコード（耐熱180℃）



突き刺しやすい
先端部 φ1.0
先トガリ形状

校正対応

※指示計との
セット校正

■ ムーステープ

真空调理用ムーステープ

No.8080-15

価格 2,500円
（税込 2,750円）



製品番号	No.8080-15
製品名	真空调理用ムーステープ
寸法	(W)20mm×1m (t)8mm
材質	発砲ポリエチレン
質量	約8g
食品衛生法	適合 ※ポジティブリスト適合

■ セット品



セット内容	SK-1260 真空调理用センサ3本セット No.8080-06 価格 67,600円 （税込 74,360円）	SK-1260 SK-S111K-60センサ付 No.8080-07 価格 39,600円 （税込 43,560円）
	SK-1260 真空调理用センサ3本セット No.8080-06 価格 67,600円 （税込 74,360円）	SK-1260 SK-S111K-60センサ付 No.8080-07 価格 39,600円 （税込 43,560円）
No.8080-00 SK-1260（指示計のみ）	○	○
No.8080-44 SK-S111K-30	○	—
No.8080-45 SK-S111K-60	○	○
No.8080-46 SK-S111K-100	○	—
No.8080-15 ムーステープ	○	○

■ 真空调理用センサ

製品番号	No.8080-44	No.8080-45	No.8080-46
型式	真空调理用センサ（30mm） SK-S111K-30	真空调理用センサ（60mm） SK-S111K-60	真空调理用センサ（100mm） SK-S111K-100
測定範囲	0～200℃		
測定精度	K熱電対 クラス2		
温度センサ	K熱電対 クラス2		
防水性能	JIS C 0920 IPX5 に準拠 ※感温部および握り手部		
食品衛生法	適合（指示計接続用コネクタを除く） ※ポジティブリスト対象外（該当材質無し）		
センサ形状	先トガリ		
寸法 感温部	約φ1×30mm	約φ1×60mm	約φ1×100mm
握り手部	約φ8×45mm		
コード	約1.1m		
材質 感温部	SUS304		
握り手部	SUS303		
コード	シリコン		
質量	約51g		
付属品	取扱説明書 1部		

■ SK-1260指示計仕様

製品番号	No.8080-00
製品名	防水型デジタル温度計 SK-1260（指示計のみ）
測定精度 （抜粋）	K熱電対 指示計精度 0.0～199.9℃ ：±（0.1%rdg+0.3）℃
防水性能	JIS C 0920 IPX4 に準拠
電源	単4形電池 4本 または ACアダプタ（オプション）
電池寿命	マンガン電池：連続180時間 アルカリ電池：連続280時間
材質	ABS
寸法	約（W）66×（H）175 ×（D）25mm
質量	約200g（電池含む）
付属品	ソフトケース 1個 単4形アルカリ電池 4本 取扱説明書 1部



株式会社佐藤計量器製作所

www.sksato.co.jp

本社	101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4	03-3254-8111
東京営業所	101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4	03-3254-8112
大阪営業所	540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10	06-6944-0921
仙台営業所	989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	0224-83-4781
名古屋営業所	460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16	052-204-1234
富山営業所	939-8211 富山県富山市二口町5-2-3	076-494-3088
福岡営業所	812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2	092-451-1685
東京工場 / 宮城工場 / 朝霞配送センター		

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 価格は2025年12月現在の価格です。



ホームページ



SK SATO 公式 YouTube
チャンネル

ご用命は