

防水型無線温度計

No.8078-60 標準センサS270WP-01付 価格 29,300 円 (税別)
No.8078-62 指示計のみ 価格 19,400 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

SK-270WP-B



JCSS 校正対応

- 無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能、ロガー機能付き防水型無線温度計
- 食品工場・厨房施設など水のかかる現場での温度測定に最適
- 保護等級（防塵・防水性能）はJIS C 0920 IP67に準拠
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能（センサ接続時）
- シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能
シリアルナンバー（機器個別番号）と、弊社で校正を実施した年月を内部に記憶しており、キー操作で表示可能（お客様での校正年月の入力はできません）
- 食品衛生法で定める規格に適合した完全互換のオプションセンサから、用途に合わせた最適なセンサを選択可能（オプションセンサはP3～P4をご参照ください）
- 本体側面の保護ラバーで落下による衝撃を軽減

■ 指示計仕様

測定範囲	−40.0～250.0℃ ※接続するセンサにより異なります
表示精度	± (0.1+1digit)℃ : −40.0～200.0℃ ±0.5℃ : 左記以外 ※指示計の測定環境が0～40℃の場合 ※総合精度（表示精度+センサ精度）は接続するセンサにより異なります
保護等級	JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
電源	単4形アルカリ電池 2本
寸法	約(W)70×(H)171×(D)40mm (突起部含まず)
質量	約159g (電池含む)
オプション	No.8078-90 270WP 本体用ビニールカバー 価格 780 円 (税別)



写真はNo.8078-60
標準センサ付です



詳細はこちら

■ 主な機能 [SK-270WP-B]

- 無線通信機能
測定値、または本体に記録したデータをパソコンへ無線で送信します。
(遮蔽物がない場合、通信距離は約30m)
- ロガー機能
測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。
また、記録方式は測定用途に合わせて連続記録・手動記録の切り替えができます。
 - ・ 連続記録（最大で32000データの記録が可能）
設定した記録間隔（1秒～1分までの7通り）で測定値を本体に記録。
また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定値をパソコンへ送信。
 - ・ 手動記録（最大で8000データの記録が可能）
キーを押したタイミングで測定値を本体に記録。
また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定値をパソコンへ送信。
- 測定No.
本体に測定No.の設定が可能です。（No.1～No.20まで）
測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台ご使用時の本体識別などに活用できます。

◀ CSV データ例

	A	B	C	D	E	F
1	測定No	Data		SN		
2	13-調理1F フライヤー	32000		SK-270WP-B S/N000013		
3						
4	REC No	Date	Time	℃		
5	1	2023/5/15	14:25:10	25.4		
6	2	2023/5/15	14:25:20	25.6		
7	3	2023/5/15	14:25:30	25.9		
8	4	2023/5/15	14:25:40	26.2		
9	5	2023/5/15	14:25:50	26.3		
10	6	2023/5/15	14:26:00	26.9		

ソフトウェア表示例 ▶

■ 専用ソフトウェア

- 本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
受信したデータは、表計算ソフトで読み込み可能なCSV形式保存ができます。

ソフトウェア仕様 動作OS: Windows 10/11 (64bit/32bit 日本語版)
パソコンに Bluetooth 4.2 以上を有すること

- ※ ソフトウェアは製品に付属していません。弊社ホームページからダウンロードしてください。（無料）
- ※ 無線通信をおこなう場合、パソコンに Bluetooth 機能が必要です。Bluetooth 機能がないパソコンの場合、市販の Bluetooth アダプタ（Ver4.2 以上）を別途ご用意ください。
- ※ 専用ソフトウェアをパソコンへインストールできない場合や、簡易的にデータ通信をおこないたい場合は、No.8078-92 USB 受信ユニット（オプション）をご用意しています。



詳細はこちら

USB受信ユニット

No.8078-92 価格 9,900 円 (税別)

SK-BTU1-R

- SK-270WP-B および SK-110TRH-B 専用 USB 受信ユニット
- SK-270WP-B または SK-110TRH-B の無線出力を受信し、接続しているパソコンの Excel へ測定値を自動で入力

対象OS	Windows 10/11 64bit
受信距離	見通し約10m (障害物のない見通し距離)
電源	DC5V 300mA (USB ポートから給電)
寸法	約(W)25×(H)67×(D)11mm (キャップ含む)
質量	約11g (キャップ除く)

- 最大で10台までの機器を接続可能
 - ・ 同一タイミングでのデータ受信は3台まで可能
 - ・ 機器からの送信タイミングが異なる場合は10台の受信が可能
- Excel 画面での表示例

	B	C	D	E
	101	2023/11/15	14:10	20.9
	101	2023/11/15	14:11	20.9
	101	2023/11/15	14:12	21.5



詳細はこちら

温度・湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状