

デジタル温度計

No.8080-05 標準センサSK-S100K付 価格 35,500 円 (税別)
No.8080-00 指示計のみ 価格 25,600 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

[真空調理用]

NEW

No.8080-06 真空調理用センサ3本セット 価格 67,600 円 (税別)
No.8080-07 SK-S111K-60センサ付 価格 39,600 円 (税別)

SK-1260

- 製造現場、建築現場、工事現場、食品工場など幅広い用途での温度管理に
- サーミスタとK熱電対の両方が接続可能なため、低温域はサーミスタ、高温域はK熱電対と使い分けが可能
- 防水性能はJIS C 0920 IPX4に準拠
- 記憶した測定データのプリント出力が可能 ※専用プリンタが必要です (手動記憶180データ、自動記憶120データ)

■指示計仕様

測定範囲	サーミスタ: -30.0~199.9℃ K熱電対: -99.9~1250℃ ※接続するセンサにより異なります
測定精度	サーミスタ 本体精度 ±0.2℃ K熱電対 本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃: 0.0~199.9℃ ±0.5℃: -99.9~-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃: 200~1250℃ ※総合精度 (本体精度+センサ精度) は接続するセンサにより異なります
防水性能	JIS C 0920 IPX4に準拠
電源	単4形電池 4本 または 専用ACアダプタ (オプション)
寸法・質量	約(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g (電池含む)
オプション	No.8080-10 専用プリンタ 価格 90,000円 (税別) No.8008-90 専用ACアダプタ 価格 6,000円 (税別) No.8009-84 ソフトケース (ストラップ付) 価格 2,000円 (税別) No.8080-15 真空調理用ムーステープ (1m) 価格 2,500円 (税別)



写真はNo.8080-05
標準センサ付です

ソフトケース (ストラップ付) 装着時
※ソフトケースは標準付属



詳細はこちら

専用プリンタ

No.8080-10 価格 90,000 円 (税別)

SK-1260専用プリンタ

電源	専用ACアダプタ (入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC9.0V/4.0A)
寸法	約(W)145×(H)58×(D)135mm (突起部除く)
質量	約490g (本体のみ)
オプション	No.8009-82 プリンタ用紙10巻入 価格 10,400円 (税別)

- デジタル温度計 (SK-1260・1250MCⅢα/Ⅲ/Ⅱ)
本体に保存したデータを印刷する専用プリンタ
- 本体と専用プリンタを接続するケーブルは標準付属



詳細はこちら

デジタル温度計

SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
※各校正は、指示計とのセット校正です。

K熱電対精度			
クラス1	±1.5℃ ±0.004・ t	(-40℃以上 +375℃未満) (375℃以上 1000℃未満)	クラス2 ±2.5℃ ±0.0075・ t
			(-40℃以上 +333℃未満) (333℃以上 1200℃未満)
※ t は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度 (℃) で示される値			

■棒状センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-20	標準センサ	SK-S100K	-100~300℃	9,900円	●φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1	●	●
No.8080-22	食品用防水型センサ	SK-S100WK	-100~300℃	15,900円	●φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1	●	●
No.8080-24	一般測定用センサ	SK-S101K	-100~700℃	14,100円	●φ3.2×L250mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1	●	●



詳細はこちら