

精密型デジタル温度計

No.8012-00 価格 38,000 円 (税別)

SK-810PT (指示計のみ)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

JCSS 校正対応

※センサはオプションです。次ページをご参照ください。



写真はセンサ接続時



詳細はこちら

- 白金測温抵抗体Pt100(4線式) センサの採用により高分解能で高精度測定
-100~360°Cの測定範囲全域で0.01°Cの高分解能表示
- 総合精度 ±0.16°Cの高精度測定が可能
- 豊富な演算機能
現在温度表示に加え、最高値 (MAX)・最低値 (MIN)・相対値 (REL)・移動平均値 (AVG) を表示可能
- 測定範囲に応じたセンサが選択可能
長期間安定してお使いいただける低・中・高温の各温度域に特化した高精度センサ (クリップ/スリーブ)、広域温度測定に適した汎用センサ、隙間などから挿入可能な極細センサを用意
指示計と各センサは完全互換
- 防水性能はJIS C 0920 IPX7に準拠
- 電池駆動で約1,000時間の長時間測定が可能

表示範囲	-105.00~365.00°C
指示計精度	± (0.05+1digit) °C at 23°C±5°C
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠 ※センサコネクタ接続時
電源	単4形アルカリ電池 4本
寸法	約(W)70×(H)169×(D)42mm(コネクタ、突起部含まず)
質量	約220g (電池含む)
オプション	No.8012-94 SK-810PT用収納ケース 価格 37,000円 (税別) No.8012-92 S810PT設置用クリップ 価格 2,800円 (税別)

○総合精度：指示計と各センサ接続時の総合精度

測定値 (°C)	高精度センサ			汎用センサ	極細センサ	
	低温用	中温用	高温用		低温用	中温用
-100	±0.16°C	—	—	±0.41°C	±0.41°C	—
-50				±0.31°C	±0.31°C	—
0				±0.21°C	±0.21°C	±0.21°C
50				±0.31°C	±0.31°C	±0.31°C
100	—	±0.16°C	—	±0.41°C	—	±0.41°C
150				±0.51°C		±0.51°C
200				±0.61°C		±0.61°C
360				—		—

※表中の「—」は測定範囲外

SK-810PTオプション

No.8012-94 価格 37,000 円 (税別)

SK-810PT用収納ケース (アルミケース)

材質	アルミニウム、MDF、PE
寸法	約(W)540×(H)125×(D)245mm(突起部含まず)
質量	約2.5kg

- SK-810PT指示計、専用センサの保管、輸送用収納ケース
- No.8012-92 S810PT設置用クリップを標準付属



収納例



詳細はこちら

SK-810PTオプション

No.8012-92 価格 2,800 円 (税別)

S810PT設置用クリップ

材質	SUS304
質量	約60g

- S810PTセンサを装置や設備などの壁面に設置するためのクリップ



設置用クリップ
(使用例)



詳細はこちら