

壁掛型接点付隔測式温度計

[注文製作品]

校正対応

LB-75E／LB-100SE

※ この製品は注文製作品です。

図面（P28）と注文製作規格一覧（P32）を参考に、仕様を選定してください。

型式	LB-75E	LB-100SE
製品型番	3150-L	3110-L
ケース外径	φ85	φ110
ダイヤル径	φ75	φ100
ケース材質	アルミ鋳物	SUS304
表面処理	黒色メラミン焼付塗装	電解研磨
透明板材質	アクリル	
接点方法	コンタクト式	
接点容量	AC100V-0.3A DC100V-0.02A	
接点調節方法	外部調節式（内部調節式も可）	
配線接続方法	ターミナル端子	
取付ピッチ	P.C.D.94	P.C.D.122
取付穴数×穴径	3×φ5	3×φ5.5
図面	P28 ⑪	P28 ⑫



LB-75E
(端子カバー付き)



LB-100SE
(上限1接点式)



詳細はこちら

リレーユニット

○ リレーユニットは、1接点、2接点式の温度計と組み合わせ、所定の温度幅にコントロールするためのリレーボックスです。

○ 電磁リレーの保護回路（遅延回路および自己保持回路）に通る電流は、微少な弱電流となり接点部に流れるためスパークが起きず、接点部の融着、カーボンの付着がありません。
また、遅延回路により多少の振動が接点部に加わっても開閉動作時のチャタリングをおこしません。

No.3990-01 価格 32,000 円（税別）

RU-1

○ 定格

接点容量		
電圧 (V)	電流 (A)	
	抵抗負荷 (cos φ=1)	誘導負荷 cos φ=0.4 LR=7mS
AC250	3 (最大5)	1 (最大2)
DC30	1 (最大5)	1 (最大3)



外形寸法	(W)120×(H)110×(D)50mm
取付寸法	94.5×90mm
質量	約0.5kg
電源	AC100V/200V 50/60Hz



詳細はこちら

No.3990-02 上限2接点および下限2接点用 価格 68,000 円（税別）

No.3990-03 上下限2接点用 価格 83,000 円（税別）

KR-A2

[注文製作品]

○ 定格

接点容量		
電圧 (V)	電流 (A)	
	抵抗負荷 (cos φ=1)	誘導負荷 cos φ=0.4 LR=7mS
AC100	10	3
AC200	10	3
DC100	0.3	0.11
DC200	0.15	0.11



※ご注文の際は、使用電源電圧
(AC100VまたはAC200V)
をご指定ください

外形寸法	(W)120×(H)160×(D)77mm
質量	約1.3kg



詳細はこちら

端子カバー

No.3990-50 価格 13,000 円（税別）

TB-EW

[注文製作品]

○ 隔測式温度計の接点付温度計の端子取り出し口に取り付ける端子カバーです。（防滴）
○ 標準としてダイヤル径φ75、φ100用をご用意しています。



写真はφ75用



詳細はこちら

大容量警報ブザー

No.3990-60 価格 50,000 円（税別）

BH-8

[注文製作品]

○ 大容量のブザーなどを使用する場合、接点付温度計と組み合わせて、所定の温度になったときに警報を出す機器として使用します。
○ 指示計に装備されている接点付置針を表面ツマミにより所定の位置に設定し、指示針が上昇または下降すると指示計の接点部と置針の接点部が接触し電気回路をつくり、ブザーのコイルに電流が流れ作動し警報を発する機構です。



※定格はAC100Vのみ

音量	約75dB(距離1m)
コード	1m



詳細はこちら